

発電機エンジン使用方法

エンジンの始動

- ①燃料コックを「ON」にする。



縦がON
横がOFF

- ②エンジンスイッチを「運転」に切り替える



左が停止
右が運転

- ③チョークを前に出す (気温が高い時は出さなくてもOK)



- ④始動グリップを引っ張ってエンジンをかける (やや勢いをつける)



- ⑤前に出したチョークを元に戻す

エンジンの切り方

- ①スイッチを「停止」にする

- ②燃料コックを「OFF」にする

携行缶での給油時注意点



外気温の上昇に伴って、ガソリン携行缶内の圧力が高くなっている可能性があり、何もせずに給油口を開けると蒸気が吹き出し大変危険です。給油口を開ける前には必ず、エア抜きつまみをゆっくりと緩めて圧力を抜いてください。



※デイストックからのお願い

- ・使用後は必ず満タンにしてから返却をお願いします。
- ・ガソリンの給油は必ず給油スタッフがいるガソリンスタンドで給油してください。